

平成29年 7月

大井電気株式会社

はじめに

このたびは、「DNT-302B 回線試験器」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。 また、取扱説明書は大切に保存し、必要なときにお読み下さい。

ー注意事項ー

◎本機器を不法改造すると法令により処罰されることがあります。
◎本機器に貼っている証明ラベルや製造番号を剥がすとその効力が失われます。

日本国外への持ち出しについて

「この製品(または技術)を国際的な平和および安全の維持の妨げとなる使用目的を有するものに再提供 したり、また、そのような目的に自ら使用したり第三者に使用させたりしないようお願いいたします。 尚、輸出等される場合は外為法および関係法令の定めるところに従い必要な手続きをおとりください。」

This is notification that you, as purchaser of the products/technology, are not allowed to perform any of the following: 1.Resell or retransfer these products/technology to any party intending to disturb international peace and security. 2.Use these products/technology yourself for activities disturbing international peace and security.

3.Allow any other party to use these products/technology for activities disturbing international peace and security. Also, as purchaser of these products/technology, you agree to follow the procedures for the export or transfer of these products/technology, under the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law, When you export or transfer the products/technology abroad.

アフターサービスについて

無償保証期間は御納入から1年間とさせていただきますが、落下による破損や規格以上の過大入力による障害等の取扱方法 に起因する修理につきましては、有償とさせていただく事があります。 修理のお問い合わせはお求めになった販売代理店、又は弊社営業までご連絡下さい。

ご注意

本書の内容の一部又は全部を無断で転載することは固くお断りします。 本機器の故障、誤動作、不具合などによって生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかね ますので、あらかじめご了承下さい。

安全上のご注意

- ご使用の前にこの取扱説明をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管して下さい。

表示の意味

▲警告	この表示は『人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される』という意味です。	▲注意	この表示は『人が傷害を負う可能性が 想定される』という意味です。

記号の説明

▲ 注意内容の記号 『注意して下さい』	一般注意 感電注意 発火注意	指示内容の記号 ・ 『必ず実施』 ・
◇ 禁止内容の記号 『してはいけない』	● ● ● 般禁止 分解禁止 火気禁止 水め	AN禁止 接触禁止 濡れ手禁止

	▲警告	
•	濡れた手で、ケーブルやコネクタにさわらないで下さい。 感電や故障の原因になります。	
•	本機器およびケーブルは熱器具に触れないようにして下さい。 また、ケーブルやコネクタが傷んでいたり、コネクタの差込がゆるい ときは使用しないで下さい。 火災や感電の原因になります。	

	▲注意	
•	落下の恐れがありますので、本体を確実に固定して下さい。 また、ケーブルは必ず指定のものをご使用下さい。	
•	機器を設置するときは、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。 故障の原因になる事があります。	
•	防水構造ではありませんので、水をかけたりしないでください。	
•	分解や改造などを行なわないで下さい。	
•	火気の近くで使用たり、暖房器具の近くなどの熱い場所に設置しないで下さい。変形 や故障の原因になります。	
•	本機器を落下させたり投げたりしないで下さい。強い衝撃を与えると故障の原因となります。	\bigcirc
•	本機器は乾いた布で拭いて下さい。本機器が変形、変色等の原因となりますのでシン ナー、ヘンジン等の有機溶剤では絶対拭かないで下さい。	\bigcirc
•	ほこりの多い場所、ガス中雰囲気や水蒸気が直接当たる場所、直射日光の当たる場 所には設置しないで下さい。性能や寿命を低下させたり、故障の原因となります。	\bigcirc

1.	概要	1
2.	機能·特徵	1
3.	アプリケーション	2
Δ	構成	3
ч.	17.2	ט ז
	*.1. 法半時次日 4.2. オプション	5
_		5
5.	住禄	3
6.	各部の名称と機能	4
	6.1. 外観	4
	6.2. キーシート	6
7.	電源	7
	7.1. 電池	7
	7.2. AC アダプタ	7
8.	システム設定	8
	8.1. イニシャル画面	8
	8.2. 設定画面	9
	8.2.1. 設定項目選択画面	9
	8.2.2. 日付/時刻設定	10
	8.2.3. ダイアル番号設定	11
	8.2.4. サフアドレス設定	12
	8.2.5. TEI 但設定	13
9.	回線接続試験(TE モード)	14
	9.1. 測定設定画面	14
	9.1.1. LINK(P-MPC、P-MP、P-P)形式設定	14
	9.1.2. 18(終端抵抗)挿入設定	14
	9131 INVFRT 設定	15
	9.1.3.2. 初期值読込	15
	9.1.3.3. TALK 時伝達能力設定	15
	9.1.3.4. BEEP(ブザー鳴動)設定	15
	9.2. 試験モード	16
	9.2.1. TALK	16
	9.2.2. 64K	16
	9.2.3. TALK+64k	16
	9.2.4. 128k	16
	9.2.3. SELF	16 16
		10
10). 操作説明	17
	10.1. チャネル指定	17
	10.2. 試験パターン(PATTERN)の指定	18

10.3. 測定時間(MES. TIME)の指定	19
10.4. 回線接続	20
10.4.1. 発呼	20
10.4.2. 着呼動作	22
10.4.3. 切断動作	22
10.5. ビットエラー試験	23
10.5.1. 試験の開始と終了	23
10.5.2. 試験データの解析	24
10.6. 通話試験	24

1. 概要

本装置は ISDN(総合デジタル通信網)基本インターフェース(TTC JT-I430、JT-I430-a)用回線試験器です。 呼接(発呼/着呼による回線接続)試験および、通話試験、ビットエラー試験が可能です。

また、モニタ機能を搭載しており、回線に接続することで INFO、データチャネル(D,B1,B2)の使用状況、給電電圧のモニタが可能です。

対向試験では、ビットエラー試験の他、通話が可能ですので開通試験がさらに簡単になります。

また、SELF モードでは交換機を介した LOOP 試験を構成可能で、作業員一人での回線評価試験を可能としております。

2. 機能·特徴

本装置は以下の機能を有しております。

インターフェース	TTC JT-1430、JT-1430-a に対応しています。
回線状態モニタ	回線へ接続することで、INFO 情報、チャネル使用状況(D、B1、B2)をモニタ表示可能です。 また、受信データの表示機能を有しています。
ビットエラー試験	64kbps、128kbsp のビットエラー試験が可能です。 試験符号として PN-9、PN-11、PN-15、PN-20、PN-23 の他、FIX(任意の 16bit)を 設定し試験可能です。 PN-9、PN-11、PN-15、PN-20、PN-23 は ITU-T 0.150、151、152、153 に準拠しますが ディップスイッチの設定により INVERT/NON-INVERT の切り替えが可能です。
演算機能	エラー数、エラーレート、%ES(Percent Err Second)、%SES(Percent Severely Err Second)、 %DM(Percent Degraded Minutes)の演算を行い表示します。
試験時間	START/STOP キーによるマニュアル測定の他、ビット数、時間を設定しての測定が 可能です。
通話/打合せ	対向による通話機能を有し、『TALK+64k』では打合せをしながらの試験が可能です。
ハンディタイプ	小形ハンディタイプな測定器です。
電池駆動可能	AC アダプタ(ACP-311M)の他、乾電池(単 3×4本)にて動作可能です。

3. アプリケーション



```
回線状況モニタ
  ・INFO 情報
   TE→NT:INFO 0, 1, 3 TE←NT:INFO 0, 2, 4
  ・データチャネルの使用状況
   TE→NT:D,B1,B2 TE←NT:D,B1,B2

    給電状態

   T-R線間の電圧を監視
  ・データモニタ
   定周期サンプリングした TE→NT、TE←NT の D,B1,B2 チャネルのデータを HEX コードで表示
 回線接続試験
  ・発呼/着呼動作による呼接確認
  ・呼設定_情報要素(発番号、発サブアドレス、着番号、着サブアドレス)の送信/受信
ビットエラー試験
  ・対向/折返しによる伝送品質の確認
   エラービット数、エラーレート、%ES、%SES、%DMを計算表示
通話試験
  ・送受話器(HS-107)にて対向通話可能
```

4. 構成

4.1. 標準構成品

·本体		1台
・測定コード	PWT-900 (モジュラ 8ピン-8ピン) ・・・・・・・・	1本
·送受話器	HS-107 ·····	1本
·乾電池	単 3 •••••	4本
·取扱説明書		1 部

4.2. オプション

・AC アダプタ	ACP-311M		
・ソフトケース	PC-800	本体、AC アダプタ、	測定コード等収容

5. 仕様

項目			仕様		
			加入線	専用線	
インターフェー	-ス		TTC JT-I430 準拠	TTC JT-I430-a	
			ISO ISS8877 準拠(8 極端子)	ISO ISS8877 準拠(8 極端子)	
動作モード			TE MODE / MONITER MODE	TE MODE / MONITER MODE	
ダイアル機能			設定可能最大桁数		
			ダイアル番号:19桁/サブアドレス:19桁		
TEI 値(ユーザ	一設定範疇	囲)	00~63	無し	
呼設定(SETU	P) 発信		発番号:19桁 / 発サブアドレス:19桁		
情報要素			着番号:19桁 / 着サブアドレス:19桁		
	着信	5	発番号:15桁 / 発サブアドレス:15桁		
	_		着番号:15桁 / 着サブアドレス:15桁		
BER 測定	チャネル		B1,B2,B1+B2		
	パターン		PN9,PN11,PN15,PN20,PN23,FIX(任意の 16bit)		
	測定時間]	10 ⁵ ,10 ⁶ ,10 ⁷ bit,1~99 分(1 分単位設定可能),連	続(START~STOP)	
	結果演算		ERR BIT,ERR RATE,%ES,%SES,%DM		
	測定範囲]	ERR BIT : 9,999bit(4 桁表示 : 10,000bit 以上は	OVER 表示)	
			ERR RATE:有効桁 4 桁,指数表示		
			%ES,%SES,%DM:小数点以下 3 桁表示		
	誤り挿入		シングル(1BIT 挿入/1 回キ−入力)		
通話機能			チャネル:B1,B2 圧縮則:μlaw則(ITU-T G.711)		
			伝達能力(音声 / 3.1kHz オーディオ)選択可能		
データモニタ			MONITER MODE 時: TE→NT, TE←NT 両方向 B1, B2, D を HEX 16bit にて表示		
給電表示			T·R ライン間制限給電検出 : 20V 以上		
回線状態			起動/停止における INFO 信号表示(INFO 0~4)および、チャネル使用状態表示		
性能保証 温度/湿度			温度:0~40℃ / 湿度:20~85%(結露無きこと)		
電源			電池 : 単 3×4本		
			AC アダプタ(ACP-311M)使用によりAC100V±10% 50/60Hz にて使用可能		
寸法·質量			H208×W96×D50mm (突起物含まず) / 約 500g (電池含まず)		

6. 各部の名称と機能

6.1. 外観



No	名称	機能		
1	表示器	LCD 表示器です。各種設定内容や測定結果の表示を行ないます。		
2	キーシート	各種設定を行ないます。		
3	POWER	主電源スイッチです。		
		OFF : 主電源 OFF 状態となります。		
		SET : 日付時刻、端末の TEI 値等の設定を行ないます。		
		ON : 測定可能状態となります。		
4	TR	終端抵抗の設定を行ないます。		
		OFF :終端抵抗は挿入しません。		
		100Ω : 終端抵抗(100Ω)を挿入します。		
5	PHONE	送受話器(HS-107)の接続用ジャックです。		
6	LINK	呼設定動作の設定を行ないます。		
		P-P : DSUに対し端末が1台の場合設定します。		
		P-MP : DSU に対し複数の端末を接続する時に設定します。		
		P-MPC : 発呼・着呼毎に回線を起動・開放します。		
\bigcirc	MODE	測定動作の設定を行ないます。		
		TE : 端末として、発呼・着呼を行いビットエラー試験または通話試験が可能です。		
		MONITE : モニタとして回線の使用状態を表示します。		
		R		
8	PHONE VOL	送受話器の受話音量調節用ボリュームです。		
9	DC POWER	AC アダプタ(ACP-311M)接続用ジャックです。		
10	ST 点	測定端子です。回線の S/T 点に接続します。		
1	機能設定用	各種設定用の DIP スイッチです。		
	DIP スイッチ	機能 内容		
		1 INVERT 出力 ON 時、試験パターンを INVERT(反転)出力します。		
		2 初期値読込 ON時、保存された設定値を使用せず初期値を読込みます。		
		【初期値】 ダイアル番号(自局) :NULL(設定無し)		
		サプアドレス(自局) :NULL(設定無し)		
		TEI 值 :AUTO		
		3 TALK TALK 接続時の伝達能力を設定します		
		VOICE : 音声による接続を行います。		
		3.1K : 3.1kHz オーディオによる接続を行います。		
		4 ブザー鳴動 ON時、ブザー鳴動をおこないます。		
12	電池ケース			
(13)	ストラップ	落下防止用ハンドストラップです。		



・本装置は AC アダプタ(ACP-311M)の他、乾電池(単3 乾電池×4 本)で動作します。
 ・ AC アダプタは必ず指定の AC アダプタ(ACP-311M)を使用して下さい。指定以外の AC アダプタを使用されますと、装置故障や発火等の危険があります。
 ・ 乾電池を交換する場合は、同一種類の乾電池に4本まとめて交換して下さい。



手に持って使用する際は落下防止の為、ハンドストラップを通しご使用下さい。



機能設定用 DIP スイッチ 2:初期値読込は ON 設定時は保存された設定値を使用せず 初期値を読込みますが、OFF 設定に戻すことで以前に設定した値を読込し起動します。 6.2. キーシート



	名称	機能
LED	SYNC(ERR)	消灯 : 回線未接続状態です。 点灯 : 回線の同期確立時点灯します。 点滅 : 回線切断時点滅します。
	HOOK(RING)	 消灯 : ON HOOK 状態です。 点灯 : OFF HOOK 状態です。 点滅 : 呼出中/回線切断中を示します。
+-	(SET)	OFF HOOK(発呼開始)および各種設定の確定(SET)を行ないます。
		ON HOOK(回線切断)を行いまます。
	DIAL 5° 1710	相手先ダイアルの設定を行ないます。
	CHANNEL チャネル	試験 CH の設定を行ないます。
	MES. TIME жизевенн	試験時間の設定を行ないます。
PATTERN 試験n' 9-ン		試験符号の設定を行ないます。
	MODE 機能	試験設定画面に戻ります。
MES. DISP 試験結果		測定データの結果表示を切り替えます。
	START STOP	測定の開始/停止を行ないます。
	ERR. INST ェラー挿入	試験符号にエラーの挿入を行ないます。
		TEI、ダイアル番号、日付時刻等の数値入力を行ないます。
	* #7* 76* VX	サブアドレス設定を行ないます。
	(# ^{消去} TEI=自動)	TEI = 自動(AUTO)および、入力した数値の消去を行ないます。
		各種設定時にカーソルの移動を行ないます。

7. 電源

7.1. 電池

本体裏側に電池ボックスがあります。

電池ボックス蓋のママーク部を押しながら手前に引くと蓋が開きますので単3乾電池4本を表示の通り挿入して ください。



電池の極性を間違えますと、液漏れ等により装置を破損する場合があり、引火等の原因となる可能性が有 ります。





長期間使用しない場合は必ず電池を取り外し保管してください。 液漏れ等により装置を破損する場合が有ります。

7.2. AC アダプタ

AC アダプタ(ACP-311M)を使用することにより、AC100V での使用が可能です。



AC アダプタは必ず指定の ACP-311M を使用してください。 指定以外の AC アダプタは端子極性や定格電圧/電流の異なる物があり、誤使用しますと火災や故障の原 因となります。



ACアダプタを抜挿する際は必ず電源をOFFとし、接続プラグを本体のジャックにきちんと差し込んでからAC プラグを接続してください。

8. システム設定

8.1. イニシャル画面

電源スイッチ(POWER)を SET または ON とする事で装置電源が入り、約5秒間のイニシャル表示後設定または 測定画面となります。

電源スイッチを ON とする前に MODE スイッチの状態を確認し TE(端末)、MONITOR(回線モニタ)を測定条件に併せ 設定を行って下さい。

イニシャル表示は以下の表示を行ないます。

0i Electric	DNT-302B 回線試験	器	
DNT-30: TE→NT TE→NT DATE DATE TIME CH BATT 4	2 B Ver2.00 i Erectric TIALIZE 3/04/02 0:25:38 .5V	LINE-V TIME PATTERN	日付 時刻 バッテリ電圧
	<		ダイアル番号(自局)
CALL 10 1234 TEI 4567 −SUB A STATUS 1234 4567 −TEI− ← 12	567890123 89 DORESS- 567890123 89	B1 B2 RESULT ERR. CORD	サブアドレス(自局) TEI値(自局)
)	J	



日付時刻、ダイアル番号、サブアドレス、TEI 値の確認を行い、変更が必要な場合は、一旦電源スイッチを OFF 後、電源スイッチを SET とし設定画面とし設定を行って下さい。



MODE スイッチの設定は電源投入(OFF→ON)時のみ読込ます。 電源 ON 状態での設定変更は無効となります。



日付時刻を管理する内部時計のバッテリの保持期間は約2日程度となります。

8.2. 設定画面

電源スイッチ(POWER)をSET 位置にする事で設定項目選択画面となります。

設定画面では以下の項目の設定を行ないます。

- (1) 日付時刻 : 内蔵時計の日付、時刻を標示します。
- (2) ダイアル番号 : 自局のダイアル番号です。
- (3) サブアドレス : 自局のサブアドレスです。
- (4) TEI 値 : 自局の TEI 値です。

8.2.1. 設定項目選択画面

▲ ▼(上下カーソル)にて変更したい箇所へ">"を移動し [●] (SET)キーにて選択します。





日付時刻を管理する内部時計のバッテリの保持期間は約2日程度となります。

 「自局ダイアル、サブアドレス」を間違った値に設定すると回線接続ができなくなります。
 特に必要のない時は、何も設定しない状態にしておくことをお勧めします。
 なお、『SELF』モードで「サブアドレス」を設定しなければならない時(端末機が複数台接続されているとき)
 は、〔自局を若番〕に〔相手局(発呼先)を老い番〕とし、番号を〔1番〕だけ変えて下さい。

例:自局:1234…相手局:1235

8.2.2. 日付/時刻設定

DATE/TIMEを選択すると、日付/時刻設定画面となります。

【●】 (左右カーソル)にて変更する箇所を選択し、1 ~0 (数値キー)で数値の変更を行ってください。

設定の更新は"SET&RETURN"位置までカーソルを移動し SET)キーにて更新を行い、設定項目選択画面に 戻ります。

また、更新を行なわない場合は"RETURN"位置にカーソルを移動し [●] (SET)キーにて設定項目選択画面に 戻ります。



注意	

日付時刻を管理する内部時計のバッテリの保持期間は約2日程度となります。

8.2.3. ダイアル番号設定

DIALを選択すると、ダイアル設定画面となります。

【●】 (左右カーソル)にて変更する箇所を選択し、 1 * ~ 0 (数値キー)で数値の変更を行ってください。

設定の更新は"SET&RETURN"位置までカーソルを移動し (SET)キーにて更新を行い、設定項目選択画面に 戻ります。

また、更新を行なわない場合は"RETURN"位置にカーソルを移動し ^{●●●} (SET)キーにて設定項目選択画面に 戻ります。





「自局ダイアル、サブアドレス」を間違った値に設定すると回線接続ができなくなります。 特に必要のない時は、何も設定しない状態にしておくことをお勧めします。 8.2.4. サブアドレス設定

SUB ADDRESS を選択すると、サブアドレス設定画面となります。

【●】 (左右カーソル)にて変更する箇所を選択し、1¹~0 (数値キー)で数値の変更を行ってください。

設定の更新は"SET&RETURN"位置までカーソルを移動し SET)キーにて更新を行い、設定項目選択画面に 戻ります。

また、更新を行なわない場合は"RETURN"位置にカーソルを移動し [€] (SET)キーにて設定項目選択画面に 戻ります。





例:自局:1234…相手局:1235

8.2.5. TEI 値設定

TEIを選択すると、TEI 値設定画面となります。

【●】(左右カーソル)にて変更する箇所を選択し、1 ~ 0 (数値キー)で TEI を設定して下さい。 また、^{(単 ***}) にて TEI=AUTO に設定します。

設定の更新は"SET&RETURN"位置までカーソルを移動し SET)キーにて更新を行い、設定項目選択画面に 戻ります。

また、更新をおこなわない場合は"RETURN"位置にカーソルを移動し SET)キーにて設定項目選択画面に 戻ります。



9. 回線接続試験(TE モード)

装置右側面の"MODE"スイッチを"TE"に設定し電源スイッチ(POWER)を ON することで TE(端末)として動作します。

9.1. 測定設定画面

電源スイッチ(POWER)を ON 位置にする事で測定設定画面となります。

この画面では測定モード選択及び測定条件等の設定を行ないます。

▲ ▼(上下カーソル)にて試験モートを指定し [●] (SET)キーで決定し、各試験モードの測定画面となります。



また、各試験モード画面にて、(モード)キー入力で測定設定画面に戻ります。

9.1.1. LINK(P-MPC、P-MP、P-P)形式設定

LINK 形式の設定をおこないます。 装置右側面の LINK スイッチを"P-MPC"、"P-MP"または"P-P"に設定することで LINK 形式が設定されます。

9.1.2. TR(終端抵抗)挿入設定

終端抵抗の挿入設定を行ないます。

装置左側面の TR スイッチを"100Ω"とする事で終端抵抗が挿入され、"OFF"とすることで終端は開放となります。



終端抵抗の挿入は各測定画面に移動した時に挿入され、測定設定画面に戻ると開放となりますので、測定 画面以外では測定コードを外してください。

9.1.3. 機能設定用ディップスイッチ

装置上面のディップスイッチにて各種機能設定を行ないます。



1 : INVERT設定 2 : 初期値読込 3 : TALK時伝達能力設定 4 : ブザー鳴動設定

9.1.3.1. INVERT 設定

試験符号の反転出力設定の ON(反転出力)/OFF(非反転出力)を設定します。 ディップスイッチ1 で設定を行ないます。



対向にて試験を行なう場合、試験符号と INVERT 設定が一致していないと試験符号の同期がかからないため、SERCH(同期検索中)のままとなります。

9.1.3.2. 初期値読込

設定画面にて設定を行ったダイアル番号(自局)、サブアドレス(自局)、TEI 値の読込を行なわず、初期値を書見込みます。 ディップスイッチ2で ON(初期値読込)/OFF(設定値読込) となります。

各設定項目の初期値は以下の通りです。

- ・ダイアル番号(自局)
 NULL(設定無し)
- ・ サブアドレス(自局) : NULL(設定無し)
- ・TEI値 : AUTO



設定値の読込は電源投入時に行われますので、電源を切った状態でディップスイッチ2の設定を行って下さい。

9.1.3.3. TALK 時伝達能力設定

TALK 接続時の伝達能力を設定します。

ディップスイッチ3で ON(3.1K=3.1kHz オーディオ)/OFF(VOIVE=音声)となります。

9.1.3.4. BEEP(ブザー鳴動)設定

キー操作や呼出(リンガ)音等のブザー鳴動を ON(鳴動)/OFF(無鳴動)します。 ディップスイッチ 4 でブザー鳴動の ON(鳴動)/OFF(無鳴動)を設定します。

9.2. 試験モード

回線接続試験として ISDN 回線での発着呼動作を行ないます。

9.2.1. TALK

B1 または B2 チャンネルを使用し、ISDN 網を介して対向の他、TA に接続された電話機、アナログ回線の電話機、 携帯電話機等との回線接続の確認が可能です。

9.2.2. 64K

B1 または B2 チャンネルを使用し、ISDN 網を介して対向の他、インターネットプロバイダの ISDN64k,128k 対応 サービス・ポイントまでの回線接続の確認が可能です。



インターネットプロバイダへの接続は、B チャンネルの PPP、MPPP には対応していませんので ダイヤリングの確認のみとなります。 一般的にはダイヤリングで接続後、数分でプロバイダ側より切断されます。

9.2.3. TALK+64k

B1、B2 両チャンネルを使用し、ISDN 網を介して対向での接続の確認が可能です。

9.2.4. 128k

B1、B2 両チャンネルを使用し、ISDN 網を介しての対向の他、インターネットプロバイダの ISDN64k,128k 対応 サービス・ポイントまでの回線接続の確認が可能です。



インターネットプロバイダへの接続は、B チャンネルの PPP、MPPP には対応していませんので ダイヤリングの確認のみとなります。 一般的にはダイヤリングで接続後、数分でプロバイダ側より切断されます。

9.2.5. SELF

B1、B2 両チャンネルを使用し、ISDN 網を介して回線接続の確認が可能です。

9.2.6. PRIVATE64k/PRIVATE128K

専用線での試験時に使用します。

10. 操作説明

10.1. チャネル指定

BRIには、B1、B2、Dの3チャネルがあり本装置では発呼チャネルを指定し回線接続試験を行なうことが出来ます。

接続	チャネル	備考
TALK	B1、B2	
64k	B1、B2	
TALK+64k	B1、B2	TALK の発呼チャネルの指定
128k	B1+B2	指定無し
SELF	B1、B2	発呼チャネルの指定

チャネルの指定を行なう場合は^{CHMNEL} (チャネル)キーを押しチャネル選択画面にてチャネルの指定を行ってください。



▲ ▼(上下カーソル)にてチャネルを指定し [●] (SET)キーで決定します。

10.2. 試験パターン(PATTERN)の指定

ビットエラー試験時の試験パターンを設定します。

試験パターンとして5種類の疑似ランダムパターンと16ビットの任意設定パターンの中から指定する事ができます。

試験パターン		内容
PN-9	X9+X5+1	ITU-T 0.153 準拠
PN-11	X11+X9+1	ITU-T 0.152 準拠
PN-15	X15+X14+1	ITU-T 0.151 準拠 (invert-signal)
PN-20	X20+X3+1	ITU-T 0.153 準拠
PN-23	X23+X18+1	ITU-T 0.151 準拠 (invert-signal)
FIX xxxx		



PN-15、PN-23 は ITU-T 勧告では invert-signal(反転出力)となっています。 反転出力を行なう場合は、装置上面のディップスイッチにて INVERT(反転)出力に設定して測定を行ってくだ さい。

試験パターンの変更は (試験パターン)キーにより試験パターン設定画面にて行ってください。



FIX パターンの設定

【●】(左右カーソル)にて変更したい桁を指定し【▲】▼(上下カーソル)および 1 ~ 0 (数値キー) により数値の変更を行ないます。



試験パターンは対向する装置間で同ーに設定されている必要があります。 試験符号が異なりますと同期確立出来ませんので試験符号およびINVERT設定の ON/OFF を測定前に 確認してください。

10.3. 測定時間(MES. TIME)の指定

ビットエラー試験時の試験時間を設定します。

測定時間の設定には『FREE』、『1E5BIT』、『1E6BIT』、『1E7BIT』、『××MIN』の設定が可能で、測定時間を 指定し、同期確立後指定時間で自動的に測定を停止することが可能です。

測定時間	内容
FREE	「START)キーから「START)キーから「START」(STOP)キーを押されるまでの間ビットエラー試験を行ないます。
1E5BIT	同期確立後 10 ⁵ BIT 受信で測定を停止します。
1E6BIT	同期確立後 10 ⁶ BIT 受信で測定を停止します。
1E7BIT	同期確立後 10 ⁷ BIT 受信で測定を停止します。
xxMIN	同期確立後指定された時間(01MIN~99MIN)で測定を停止します。

MES. TIME			
測定時間の設定け ‱矚	(測定時間)キー	・で測定時間設定面面と	設定を行ってください
例在时间~~ 吸在16			

0i El	lectric DNT-302B 回線試專	食器	
te→nt IN te←nt IN Mode — — ch T	P-MPC - <100Ω> F0:0 F0:0 F0:0 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0	LINE-V TIME PATTERN	
CALL ID TEI STATUS	FREE 1E5BIT 1E6BIT 1E7BIT 05MIN	B1 B2 RESULT ERR. CORD	測定時間 選択 ▲ ▼ ● (上下左右カーソル)で測定時間を 指定し (SET)キーで決定します。

xxMIN の設定

【●】(左右カーソル)にて変更したい桁を指定し【▲】▼(上下カーソル)および 1 ~ 0 (数値キー) にて数値の変更を行ないます。

注意	xxMIN以外は▲▼●(上下左右カーソル)にて項目が変更されます。 xxMINでは▲▼(上下カーソル)で数値変更となります、項目の変更を行なう場合は●●(左右カ
江忌	ーソル)で項目の変更を行ってください。



試験時間を設定した場合は、試験時間満了時に、試験は自動停止します。 試験中に停止したい場合は、(START/STOP)キーを押下して試験を停止して下さい。

10.4. 回線接続

10.4.1. 発呼

0i Electric DNT-302B 回線試験器 τε→אτ TE→אτ TE→אτ INFO:Ø _ <100Ω> оо ТАLК сн В1 MODE PATTERN 前回、発呼したダイアル番号が DIAL S ADD 034221234 < 表示されています CALL ID TE AUTO B1 1 ~ 0 (数値キー)で相手先ダイヤル番号を入力 B2 STATUS STOP RESULT Err. Cord します。 Ö

【ダイアル入力】



接続先のダイアル番号および、サブアドレス入力後、 See HOOK)で発呼を開始します。 【 ON HOOK】

Oi Electric



試験モードが『SELF』の時、「相手ダイアル」は自局のダイアル番号を設定して下さい。



サブアドレスを間違った値に設定すると回線接続ができなくなります。 特に必要のない時は、何も設定しない状態にしておくことをお勧めします。

10.4.2. 着呼動作

着信を RING(LED)点滅および、呼出音(ブザー音)により通知します。 また、着信呼出中に呼設定の情報要素(発番号、発サブアドレス、着番号、着サブアドレス)を表示します。



応答は (OFF HOOK)キーで行ってください。



情報要素(発番号、発サブアドレス、着番号、着サブアドレス)の表示桁数は最大 15 桁で、上位桁から表 示されます。

注意

TALK+64K または、128K 設定により2 チャンネル使用の場合、1 チャネル目の着信(SETUP 受信)にてリンガ 鳴動します。

1チャンネル目の着信直後に2チャンネル目が着信しますが、2チャンネル目の着信前に OFF HOOK を行った場合、2チャンネル目の着信にて再度リンが鳴動となります。この場合は再度 OFF HOOK を行って下さい。

10.4.3. 切断動作

● (ON HOOK)キーで回線の切断を行ないます。



何らかの要因で回線切断が正常に行われなかった場合、本装置は HOOK(RING)LED の点滅、 ブザー鳴動にてシーケンスの異常を通知します。 このような状態となった場合は回線を抜き、電源の再投入を行って下さい。

10.5. ビットエラー試験

以下のモード設定時、ビットエラー試験が可能です。

試験モード	内容
64k	指定チャネル(B1 または B2)でのビットエラー試験が可能です。
TALK+64k	通話とビットエラー試験を同時に行なう事ができます。
128k	B1とB2の両方のチャンネルでビットエラー試験を行ないます。
SELF	発呼により交換機を通して自局を呼び出し、B1 と B2 チャンネルを使った自局折返ビットエラー試
	験を行ないます。
PRIVETE64K	専用線で指定チャネル(B1 または B2)でビットエラー試験を行ないます。
PRIVATE128K	専用線で B1、B2 の両方のチャンネルでビットエラー試験を行ないます。



『128k』では、回線の伝搬遅延等により、PN パターンではビットエラー試験が正しく行なえない時があります ので、固定パターンをご利用下さい。

10.5.1. 試験の開始と終了

回線接続後、 START/STOP)キーにて測定の開始/停止を行ないます。 また、測定時間を指定した場合は同期確立後指定した時間(受信ビット数)経過で自動的に停止します。

試験中に^(IIII) (エラー挿入)キー入力で送信データに強制的に 1BIT のエラービットを挿入します。



長時間の測定を行なう場合、同期確立後数ビットのエラー挿入を行い、エラーカウントしていることを確 認する事で正常に接続していることが確認できます。



START/STOP)キーにてビットエラー試験を終了した場合、測定回路が完全に停止するのに約1秒 かかります。この間は (ON HOOK)キーによる回線切断は出来ません。

10.5.2. 試験データの解析

エラービットを検出し『エラービット数』としてカウントする他、『エラーレート』、『%ES』、『%DM』、『%SES』を内部演算し表示しますので、回線のエラー発生状況の解析、検証に役立ちます。

項目	表示	内容
BIT	0~9999bit	測定中におけるエラー検出総ビット数を表示します。
RATE	4 桁指数	受信ビット数におけるエラービット数の割合を表示します。
%ES	小数点以下 3 桁	1 秒毎のエラー有無を測定し、測定時間に占めるエラー発生のあった時間の割合
		を表示します。
%SES		1 秒間におけるエラーレートが 10-3以上となった時間(秒)を測定時間(秒)に占める
		百分率として表示します。
%DM		測定時間から SES を除いたブロック(1 秒単位)を 60 個連続で集めた 1 分間におけ
		るエラーレートが 10-6となった時間(分)を測定時間(分)に占める百分率で表示しま
		す。

試験データの表示切り替えは (試験結果)キーにて表示を切り替えます。

ワンポイント	【ISDN における 64kbps 系サービスの伝送品質について】 ITU-T 勧告 G.821 では伝送品質の目標値として以下の勧告をしています。 %DM:1.5%以下
	%ES:1.2%以下 (RATE:1×10 ⁻⁷ 以下・・・時間率からの算出値)

10.6. 通話試験

『TALK』、『TALK+64k』設定時対向で通話が行なえます。

送受話器(HS-107)を装置左側面の PHONE ジャックに差込、イヤホンを耳に正しく装着しお使いください。